

HEMEL® Decor

Прозрачный грунт для древесины

Aqua Clear Primer

Описание продукта	Прозрачная грунтовка на водной основе под последующее нанесение лессирующих лакокрасочных покрытий на водной основе и на основе растворителей для наружных и внутренних работ.
Цвет	1010H Бесцветный
Тип	На водной основе
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Сохраняет способность древесины «дышать»■ Улучшает адгезию для последующих рекомендованных покрытий■ Обеспечивает более однородный цвет покрытия■ Хорошо проникает в основание■ Дополнительная защита для термодревесины■ Наносится обливом / окунанием / распылением / ветошью / кистью / валиком■ Уменьшает разводы, полосы и следы от кисти■ Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)■ Безопасно для экологии дома
Размер упаковки	2.5 л, 15 л (по запросу)
Область применения	Подходит для любых деревянных элементов и конструкций на открытом воздухе и внутри помещений, кроме полов, террас, деревянных настилов и т.п. <ul style="list-style-type: none">■ Фасады, перголы, беседки, заборы■ Окна, двери, ставни, жалюзи■ Стены, потолки, предметы интерьера, мебель■ НЕ подходит для напольных покрытий
Физические свойства	Вязкость (DIN4, 20°C): 12" ± 2 Плотность (г/см³): 1 ± 0,03 ЛОС (г/л): 81
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5...+35 °C. Беречь от замерзания.
Применение	
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none">■ Удалите с поверхности загрязнения, масло и древесную пыль. Новые неокрашенные деревянные поверхности:<ul style="list-style-type: none">● Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P80/120.● Тщательно удалите образовавшуюся пыль.■ Старые неокрашенные деревянные поверхности:<ul style="list-style-type: none">● Отшлифуйте выветренную поверхность наждачной бумагой P80/120 до здорового основания.● Тщательно удалите образовавшуюся пыль.■ Окрашенные деревянные поверхности:<ul style="list-style-type: none">● Не наносите продукт на предварительно окрашенные поверхности.● Полностью удалите старую краску/ лак с поверхности с помощью наждачной бумаги.● Тщательно очистите образовавшуюся пыль.
Покраска	<ul style="list-style-type: none">■ Продукт готов к применению и не требует разбавления.■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски.■ Нанесите состав в 1 слой кистью, ветошью, валиком, методом облива, погружением или распылением перед нанесением основного лакокрасочного покрытия. Оставьте высыхать на 4-6 часов.■ Наносите материал равномерно, в направлении древесных волокон, чтобы получить однородный вид покрытия.



Обновление покрытия (для поверхностей, ранее окрашенных этим же продуктом)	<ul style="list-style-type: none">■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности.■ Очистите поверхность от старых лакокрасочных покрытий с помощью наждачной бумаги.■ Тщательно удалите образовавшуюся пыль.■ Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска».
Расход (м²/л)	10-12 м ² в 1 слой в зависимости от породы древесины
Количество слоев	1 слой
Рабочий инструмент / метод нанесения / очистка	Облив, погружение, распылитель, кисть, ветошь или валик Малярные инструменты очищать мылом и большим количеством теплой воды сразу после использования
Время высыхания	Полное высыхание: ~ 4-6 часов При 20 °С и относительной влажности воздуха 40-65%
Общие указания	<ul style="list-style-type: none">■ Не является самостоятельным покрытием. После применения грунтовки Aqua Clear Primer обязательно нанесение слоя декоративного покрытия.■ Не использовать продукт в качестве финишного покрытия, при отдельном использовании не обладает защитными свойствами.■ Перед нанесением лака на основе растворителя убедитесь, что слой грунтовки полностью высох.■ Держите продукт закрытым, когда он не используется.■ Общая температура применения продукта: от +15 °С до +25 °С при относительной влажности 40-65%.■ Влажность древесины: не более 20% для наружного применения■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем.■ Чтобы обеспечить долговременную защиту от гниения, перед покраской обработайте деревянные конструкции из хвойных пород Антисептиком Timbercare Aqua, оставьте высыхать на 24 часа, затем нанесите Прозрачный грунт для древесины Aqua Clear Primer.
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none">■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности.■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.■ Не использовать пустые банки для других целей.■ Избегайте контакта с глазами и кожей.■ Мойте руки после использования.■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.
Утилизация	Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.
Сертификаты	Сертификат безопасности игрушек EN71-3

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023