

Крепеж от компании «ЛесоБиржа»

Рекомендуется	Противопоказано
<ol style="list-style-type: none">1. При монтаже в плавь доски рекомендуем засверливаться. При монтаже термированной доски — это обязательный процесс.2. Использование саморезов по дереву со сверлом или насечкой на конце.3. Снаружи используются не текучие саморезы по дереву со специальным покрытием либо из нержавеющей стали.4. На широких панелях при скрытом монтаже использовать удлинитель.5. Рассчитывать объем крепежа и закупать разными фасовками, т.к. открытые пачки возврату и обмену не подлежат.6. При монтаже в интерьере панелей с соединением шип-паз использовать усиленные кляймеры. Благодаря этому крепежу можно перестелить (сдвинуть) доски не испортив доску.7. При монтаже нейлером рекомендуем использовать ершёные гвозди, т.к. с гладких деревянная панель может сползти при усушке волокон дерева.	<ol style="list-style-type: none">1. Использование на фасаде оцинкованных саморезов при монтаже в плавь.2. Использование не усиленного крепежа при скрытом монтаже панелей из лиственницы и террасной / палубной доски.3. Использовать крепеж, который монтируется при использовании молотка, т.к. большая вероятность нанести механические повреждения и расщепить древесину.

Краткая инструкция

Монтаж панелей возможен в трех вариантах: в плавь доски саморезами; под 45 градусов в боковую часть доски (возможно с использованием специального инструмента) и скрытый монтаж (на металлические или пластиковые пластины).