

## ТРИМЫ LP SMARTSIDE

Тримы - это отделочная (облицовочная) планка, используемая для оформления углов, окон, дверей верхнего фриза

### ВИДЫ ТРИМОВ

Параметры	поверх панели		елочка выступает		елочка не выступает	
	ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ		ДЛЯ ДОСОК		ДЛЯ ДОСОК	
ДЛИНА, м		4,87		4,87		4,87
ШИРИНА, см		8,8		8,8		8,8
ТОЛЩИНА, мм		13,5		15,9		23,1
Вес, кг		4,34		4,66		4,66



Верхний фриз - планка, соединяющая софит свеса крыши и доски на стене (белая планка вдоль крыши)



елочка НЕ  
выступает



елочка  
ВЫСТУПАЕТ



Тримы для окон необходимо обчислять вокруг всего окна - сверху и внизу, слева и справа (формула периметра прямоугольника)



Необходимо просчитывать тримы для ВСЕХ углов дома в том числе и внутренних